

STREAM[®]

powered by webOS Hub

User manual / Manuel d'utilisation / دليل الإستخدام /
Manual del usuario / Manual do usuário / Manuale d'uso /
Benutzerhandbuch



ThinQ AI | Magic Remote™

انقر على هذا الرابط للتوجه و قراءة النسخة العربية

Clic the link to be directed to the english version

Cliquez sur le lien pour être redirigé vers la version française

Haz clic en el enlace para ser dirigido a la versión en español

Clique no link para ser direcionado para a versão em português

Clicca sul link per essere indirizzato alla versione italiana

Klicken sie auf den link, um zur deutschen version weitergeleitet zu werden

<https://www.streamsystem.com/>

الفهرس

4	شكر و ترحيب
5	1 - الشاشة الرئيسية
6	2 - تشخيص الشاشة الرئيسية
7	3 - مفاتيح جهاز التحكم السحري
8	4 - لوحة التحكم الرئيسية
9	5 - القنوات
10	6 - ThinQ AI
11	7 - تنظيم القنوات الفضائية
12	8 - البحث عن القنوات الأرضية

شكر و
ترحيب

شكرا لاختيارك تلفاز الذكي عالي الأداء ومتعدد الوظائف المنتج من طرف STREAM هذا المنتج سيوفر لك أفضل تجربة سمعية و بصرية. أخذ تصميم هذا المنتج بعين الاعتبار معايير السلامة الشخصية ، وخضع المنتج نفسه لاختبارات صارمة قبل تسليمه. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإستخدام غير السليم إلى صدمة كهربائية وحرق. لضمان السلامة، وإطالة عمر هذا المنتج وضمان أفضل أداء له و استغلاله بالكامل، يرجى قراءة الدليل و علامة التسمية بعناية قبل إستخدامه واتباع تعليمات السلامة. احتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه عند الحاجة.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية للإستخدام السليم قبل التثبيت والإستعمال.
يوصى بالإحتفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه عند الحاجة.
قد تختلف الصور والرسوم البيانية عن الجهاز الحقيقي.

Netflix هي خدمة تدفق تقدم عرض غير محدود لمجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية والأفلام والوثائقيات الحائزة على جوائز.

مطلوب عضوية في تدفق Netflix.
لتدفق أجهزة التلفاز 4K :

4K يعتمد توفر Ultra HD 4K على اشتراك الخلف الخاص بك، وخدمة الإنترنت الخاصة بك، وقدرات جهازك وتوافر المحتوى. www.netflix.com/termsfuse.

NETFLIX

©2022 أمازون.كوم، إنك. أو الشركات التابعة لها. أمازون وبراييم فيديو وجميع العلامات التجارية المرتبطة هي علامات تجارية مسجلة لشركة أمازون.كوم، إنك. أو الشركات التابعة لها. ينطبق الانضمام إلى أمازون برايم أو رسوم برايم فيديو. يمكنك زيارة primevideo.com/terms للحصول على المزيد من التفاصيل.


prime video

مصطلحي HDMI و HDMI واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح، فضلا عن شعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمدير ترخيص HDMI، وشركة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


1

في السطر الأول، يمكنك العثور على أحدث توصيات الأفلام من قبل الذكاء الاصطناعي المدمج في التلفاز.




4

في السطر الرابع ستجد اختصارات قنوات التلفزيون.




2

في السطر الثاني، يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات المثبتة مسبقًا، التي يمكنك فتحها بنقرة بسيطة بواسطة المؤشر.




5

في السطر الخامس، ستحصل على إمكانية الوصول إلى اختصار متصفحك وآخر مواقع الويب التي قمت بزيارتها.




3

في السطر الثالث، لديك لوحة التحكم لجميع خيارات التلفاز، مثل: yalpriA, eviL، VT، وأكثر.



6


في السطر السادس والأخير، ستجد أحدث الأفلام والمسلسلات في كل منصة أو تطبيق مشاهدة.



فيما يلي خطوات تشخيص الشاشة الرئيسية الخاصة بك


2

يمكنك التعديل كل من قائمة التطبيقات وقائمة المحتوى.




1

انقر على أيقونة القلم.




4

لتخصيص قائمة المحتوى، اضغط واسحب مساحة النص.



3

لتشخيص قائمة التطبيقات، اضغط على التطبيق واسحبه.




Magic Remote™



يمكنك التحكم في أجهزتك عبر تلفازك ويب أو اس الخاص بك عن طريق إيصالها، مثل إيصال مكبرات الصوت مع التلفاز:


2

استخدم مكبر الصوت.




1

انقر على جهاز الإخراج البصري.




4

انقر على جهاز Bluetooth الخاص بك.




3

بحث عن جهاز Bluetooth.



3

انقر على عام - البرامج.




2

انقر على الإعدادات - جميع الإعدادات.




1

انقر على المصدر - القنوات المباشرة.




6

ابدأ بحثك.




5

يمكنك اختيار بين القمر الصناعي والهوائي .



4

اختيار البرنامج، التحول والإعدادات .



مع تطبيق ThinQ AI يمكنك ربط جميع أجهزتك باستخدام تقنية ThinQ AI .

مهم: يجب أن يكون جهازك و هاتفك متصلين بنفس شبكة الإنترنت.


6

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية عبر هاتفك.




5

يمكنك استخدام هاتفك كجهاز التحكم عن بعد.




4

يمكنك الوصول إلى جميع الوظائف على تلفازك.




3

يمكنك الاتصال والتحكم في جميع الأجهزة الذكية الأخرى مع تطبيق QnIH




2

عند فتح التطبيق، انقر على إضافة جهاز، ثم انقر على تحديد الجهاز.



1

الخطوة الأولى، قم بتنزيل تطبيق ThinQ AI على هاتفك.



لتنظيم القنوات المختلفة، اتبع هذه الخطوات :


1

اضغط على زر الإعدادات على جهاز التحكم عن بعد وانتقل إلى جميع الإعدادات.




2

حدد العام وانتقل إلى البرامج.



3

اختر مدير البرنامج.




4

حدد التعديل على جميع البرامج.




5

اختر القائمة التي تريد ترتيبها، ثم حدد القناة التي تريد.



6

لاستخدام القناة، استخدم الخيارات التالية:
قفل/إلغاء القفل (أحمر)
تخطي / استعادة (أخضر)
نقل (أصفر)
تعديل البرنامج (أزرق).



للبحث عن القنوات الأرضية، تأكد من أن كابل الهوائي متصل بشكل صحيح بمنفذ RF (DVB-T/T2) لتلفازك ثم، قم بتشغيل تلفازك واتبع هذه الخطوات :


1

اضغط على زر الإعدادات على جهاز التحكم عن بعد وانتقل إلى جميع الإعدادات.




2

حدد العام وانتقل إلى البرامج، حدد الزر الأيمن، انقر فوق برامج التوليف والإعدادات.




3

البحث التلقائي -> حدد الهوائي -> التالي.



4

اختر البحث الرقمي فقط -> التالي.




5

انتظر حتى يصل البحث إلى 100% .



6

ملاحظة: تحقق من كل من الهوائي والقمر الصناعي لبدء البحث عن القنوات الفضائية والأرضية في وقت واحد.



Summary

Welcome	14
1. Home screen	15
2. Customize the home screen	16
3. Magic Remote key	17
4. Home dashboard	18
5. Channels	19
6. ThinQ AI	20
7. Organise satellite channels	21
8. Searching for terrestrial channels	22

Welcome

Thanks for choosing the high-performance and multifunctional intelligent LED TV produced by STREAM SYSTEM. This precious thing will bring you better audiovisual enjoyment. The design of this product has given consideration to factors affecting personal safety, and the product itself has gone through strict tests prior to delivery. However, improper operation may result in electric shock and fire disaster. To ensure safety, prolong the service life of this product, and make sure the best performance of this product can be given full play to, please read the manual and marking label carefully before using it and comply with safety instructions. Please keep the user manual for later use.

Please read this manual carefully for proper usage before installation and use.
It is recommended to keep this manual properly for future check.
Actual images and illustrations may vary in appearance from reality.

NETFLIX

NETFLIX is a streaming service that offers unlimited viewing of a wide variety of award-winning TV shows, movies and documentaries.

Netflix streaming membership required.

For STREAM 4K TVs :

4K Ultra HD availability subject to your Netflix subscription plan, Internet service, device capabilities, and content availability. www.netflix.com/TermsOfUse



©2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon, Prime Video, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon Prime membership or Prime Video fees apply. See primevideo.com/terms ,for details.




The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

1. Home screen


1

1st line of the the screen, you can find the latest movies recommendation by the integrated AI of the television.




2

In the 2nd line, you can access to all the pre-installed applications, which you can open by a simple click with the cursor.



3

In the 3rd line, you have the Dashboard and all the TV options, such as: Airplay, Live TV, A and more.




4

In the 4th raw you'll find the TV channels shortcut.




5

The 5th line, you 'll have access to the shortcut of your browser and last websites you visited.



6

The 6st and last line, you'll find the latest movies and series in each platform.




2. Customize the home screen

Here are the steps to customize your home screen


1

click on the pen icon.




2

You can edit both the App List and Content List.




3

To customize the App list, long press on the App and drag it.



4

To customize the content list, long press and drag the text box.



3. Magic Remote key


Magic Remote™

 : Switch the TV to On or Standby

Microphone

NUMBER BUTTONS: Key in a TV channel number





 : Display channel list

 / QUICK ACCESS: Press and hold to view quick access edit screen


 : Mute/unmute the sound

+  - : Turn the volume up/down

 : Go to the HOME page (Smart TV)

 /  /  /  /  : Press the UP/DOWN/ LEFT/RIGHT buttons to navigate


SCROLL WHEEL/OK BUTTON: Scroll up/down and press to confirm selection

 : Return to previous. Press and hold to exit



NETFLIX : Launch the Netflix app


 /  /  /  : RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Functions are according to the on-screen display

MOVIES: Search for movies

 : Switch the main set top box to On or Standby


 AD / SAP : Press to display additional buttons/settings. Press and hold for audio description

  : Change to the next / previous channel


 : Press and hold to speak when using the voice recognition function


 : Press to enter the quick settings menu. Press and hold to enter the main settings menu.

 : Launch TV Guide

 (SOURCE) : Select the input source and enter the HOME dashboard.

 : Launch the Amazon Prime Video app

 : Play selection

 : Pause selection




4. Home dashboard

You can control your devices via your webos tv by connecting them take exemple on connecting your speakers :

1

Click on TV Speaker.




2

Use wireless speaker.




3

Bluetooth Device Search.



4


Click on your Bluetooth device.



5. Channels

1

Click on source – Live TV.




2

Click on Settings – All settings.




3

Click on General – Programmes.




4

Select programme Turning & settings.




5

You can choose between Satellite and Antenne .



6

Start your research




6. ThinQ AI

With the App ThinQ AI you can connect all your devices with the thinQ AI technology to control your TV.

Important : Your device as your phone must be connected on the same internet network


1

First step, download ThinQ AI APP on your phone.




2

When you open the app, you click on Add device, then click on select Device.




3

you can connect and control all the other smart devices provided with ThinQ App.




4

You can access to all the functionalities and categories on your TV




5

You can use your phone as a remote



6

you can use the voice command via your phone



7. Organise satellite channels

To organize your different channels, follow these steps:


1

Press the settings button on your remote control and go to All settings.




2

Select General and navigate to Programmes.




3

Choose Programme Manager.




4

Select Edit allProgrammes.



5


Choose the list you want to organize, then select the channel you desire.



3

To manage the channel, use the following options:

Lock/Unlock (red)
Skip/Restore (green),
Move (yellow),
Edit Programme (blue).



8. Searching for terrestrial channels

To search for terrestrial channels, ensure that the antenna cable is properly connected to the RF port (DVB-T/T2) on your television. Then, turn on your TV and follow these steps:

1

Press the settings button on your remote control and go to All settings.




2

Select General and navigate to Programmes, select the right button, click on Programmes Tunings & settings.




3

Auto tuning -> select Antenna -> Next.



4

Select Digital Only Search -> Next.




5

Wait until the search reaches 100%.



6

Note: Check both Antenna and Satellite to initiate the search for satellite and terrestrial channels simultaneously.



Sommaire

Bienvenue	24
1. Écran d'accueil	25
2. Personnaliser l'écran d'accueil	26
3. Touches de la télécommande Magic Remote	27
4. Tableau de bord d'accueil	28
5. Channels	29
6. ThinQ AI	30
7. Organiser les chaînes satellite	31
8. Recherche des chaînes terrestre	32

Bienvenue

Merci d'avoir choisi le téléviseur intelligent performant et multifonctionnel produit par STREAM. Cet appareil vous apportera une meilleure expérience audiovisuelle. La conception de ce produit a pris en considération les facteurs affectant la sécurité personnelle, et le produit lui-même a subi des tests stricts avant d'être livré. Cependant, une utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique et un incendie. Pour garantir la sécurité, prolonger la durée de vie de ce produit et s'assurer que les meilleures performances de ce produit peuvent être pleinement exploitées, veuillez lire attentivement le manuel et l'étiquette de marquage avant de l'utiliser et respectez les consignes de sécurité. Veuillez conserver le manuel d'utilisation pour une utilisation ultérieure.

Veuillez lire attentivement ce manuel pour une utilisation correcte avant l'installation et l'utilisation. Il est recommandé de conserver ce manuel pour toute vérification ultérieure. Les images et illustrations réelles peuvent différer de la réalité.

NETFLIX

NETFLIX est un service de streaming qui offre un visionnage illimité d'une grande variété d'émissions de télévision, de films et de documentaires primés.

L'adhésion à Netflix streaming est requise.

Pour les téléviseurs STREAM 4K :

La disponibilité du 4K Ultra HD dépend de votre abonnement Netflix, de votre service Internet, des capacités de votre appareil et de la disponibilité des contenus. www.netflix.com/TermsOfUse



©2022 Amazon.com, Inc. ou ses affiliés. Amazon, Prime Video et toutes les marques associées sont des marques déposées de Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés. L'adhésion à Amazon Prime ou les frais de Prime Video sont applicables. Consultez primevideo.com/terms pour plus de détails.




Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

1. Écran d'accueil


1

Sur la première ligne, vous trouverez les recommandations des derniers films proposés par l'intelligence artificielle intégrée de la TV.




2

Sur la deuxième ligne, vous pouvez accéder à toutes les applications préinstallées, que vous pouvez ouvrir d'un simple clic avec le curseur.




3

Sur la troisième ligne, vous avez le tableau de bord et toutes les options TV, telles que Airplay, TV en direct, et plus encore.




4

Sur la quatrième ligne, vous trouverez les raccourcis des chaînes TV.




5

Sur la cinquième ligne, vous aurez accès aux raccourcis de votre navigateur et aux derniers sites web visités.



6

Sur la sixième et dernière ligne, vous trouverez les derniers films et séries dans chaque plateforme.




2. Personnaliser l'écran d'accueil

Voici les étapes pour personnaliser votre écran d'accueil :


1

Cliquez sur l'icône stylo.




2

Vous pouvez modifier à la fois la liste des applications et la liste de contenu.




3

Pour personnaliser la liste des applications, maintenez enfoncé sur l'application et faites-la glisser.



4

Pour personnaliser la liste de contenu, maintenez enfoncé et faites glisser le cadre de texte.



3. Touches de la télécommande Magic Remote

Magic Remote™

Allumer ou éteindre la télévision.

Microphone

BOUTONS NUMÉRIQUES : Entrer un numéro de chaîne TV.

-/☰ : Afficher la liste des chaînes

0/ACCÈS RAPIDE : Appuyez longuement pour afficher l'écran d'édition d'accès rapide.

🔇 : Muet/activer le son.

+🔊- : Augmenter/diminuer le volume.

🏠 : Aller à la page D'ACCUEIL (Smart TV).

▲/▼/◀/▶ : Utiliser les boutons HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour naviguer.

MOLETTE DE DÉFILEMENT/BOUTON OK : Faites défiler vers le haut/bas et appuyez pour confirmer la sélection.

↶ : Revenir en arrière. Appuyez longuement pour quitter.

NETFLIX : Lancer l'application Netflix.

🔴/🟢/🟡/🔵 : ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU : Les fonctions dépendent de l'affichage à l'écran.

FILMS : Rechercher des films.

🔌 : Allumer ou éteindre le décodeur principal.

⋮ AD/SAP : Appuyez pour afficher des boutons/réglages supplémentaires. Appuyez longuement pour activer la description audio.

▲📺▼ : Changer de chaîne suivante précédente.

🗣️ : Press and hold to speak when using the voice recognition function

⚙️ : Appuyez pour accéder au menu des paramètres rapides. Appuyez longuement pour accéder au menu principal des paramètres.

📺 GUIDE : Lancer le guide TV.

📺 (SOURCE) : Sélectionnez la source d'entrée et accédez au tableau de bord D'ACCUEIL.

prime video : Lancer l'application Amazon Prime Video.

▶ : Lecture de la sélection

⏸ : Pause selection




4. Tableau de bord d'accueil

Vous pouvez contrôler vos appareils via votre TV WebOS en les connectant ensemble. Prenez l'exemple de la connexion de vos enceintes :


1

Cliquez sur Enceinte.




2

Utilisez une enceinte sans fil.




3

Recherche de dispositif Bluetooth.



4


Cliquez sur votre dispositif Bluetooth.



5. Channels

1

Cliquez sur Source - TV en direct.




2

Cliquez sur Paramètres - Tous les paramètres.




3

Cliquez sur Général - Programmes.




4

Sélectionner le programme, rotation et paramètres




5

Vous pouvez choisir entre Satellite et Antenne.



6

Démarrez votre recherche.




6. ThinQ AI

Avec l'application ThinQ AI, vous pouvez connecter tous vos appareils dotés de cette technologie ThinQ AI.

Important : Votre appareil, comme votre téléphone, doit être connecté au même réseau Internet.


1

Première étape, téléchargez l'application ThinQ AI sur votre téléphone.




2

Lorsque vous ouvrez l'application, cliquez sur Ajouter un appareil, puis cliquez sur Sélectionner l'appareil.




3

Vous pouvez connecter et contrôler tous les autres appareils intelligents fournis avec l'application ThinQ.




4

Vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités et catégories sur votre TV.



5

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme une télécommande.



6

Vous pouvez utiliser la commande vocale via votre téléphone.




7. Organiser les chaînes satellite

Pour organiser vos différentes chaînes, suivez ces étapes :


1

Appuyez sur le bouton Paramètres de votre télécommande et accédez à Tous les paramètres.




2

Sélectionnez Général et allez à Programmes.




3

Choisissez Gestionnaire de programme.




4

Sélectionnez Modifier tous les programmes.



5


Choisissez la liste que vous souhaitez organiser, puis sélectionnez la chaîne désirée.



6

Pour gérer la chaîne, utilisez les options suivantes :

Verrouiller/Déverrouiller (rouge),
Passer / Restaurer (vert),
Déplacer (jaune),
Modifier le programme (bleu).



8. Recherche des chaînes terrestre

Pour rechercher des chaînes terrestres, assurez-vous que le câble d'antenne est correctement connecté au port RF (DVB-T/T2) de votre téléviseur. Ensuite, allumez votre TV et suivez les étapes suivantes :

1

Appuyez sur le bouton Paramètres de votre télécommande et accédez à Tous les paramètres.




2

Sélectionnez Général et accédez à Programmes, sélectionnez le bouton droit, cliquez sur Programmes, réglages et paramètres.




3

Recherche automatique -> sélectionnez Antenne -> Suivant.



4

Sélectionnez Recherche uniquement numérique -> Suivant.




5

Attendez que la recherche atteigne 100%.



6

Remarque : Vérifiez à la fois l'antenne et le satellite pour lancer la recherche de chaînes satellite et terrestres simultanément.



Contenido

Bienvenido.....	34
1. Pantalla de inicio.....	35
2. Personalizar la pantalla de inicio.....	36
3. Tecla de control remoto Magic Remote.....	37
4. Panel de INICIO.....	38
5. Canales.....	39
6. ThinQ AI.....	40
7. Organizar los canales satelitales.....	41
8. Búsqueda de canales terrestres.....	42

Bienvenido

Gracias por elegir el televisor LED inteligente de alto rendimiento y multifuncional producido por STREAM. Esta preciosidad le aportará un mayor disfrute audiovisual. En el diseño de este producto se han tenido en cuenta los factores que afectan a la seguridad personal, y el propio producto ha sido sometido a estrictas pruebas antes de su entrega. Sin embargo, un funcionamiento inadecuado puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Para garantizar la seguridad, prolongar la vida útil de este producto y asegurarse de que se puede aprovechar al máximo su rendimiento, lea atentamente el manual y la etiqueta de marcado antes de utilizarlo y siga las instrucciones de seguridad. Conserve el manual de usuario para su uso posterior.

Por favor, lea atentamente este manual para un uso adecuado antes de la instalación y el uso. Se recomienda guardar este manual adecuadamente para futuras comprobaciones. Las imágenes e ilustraciones reales pueden diferir de la realidad.

NETFLIX

NETFLIX es un servicio de streaming que ofrece un visionado ilimitado de una gran variedad de programas de televisión, películas y documentales premiados.

Se requiere una membresía de streaming de Netflix.

Para televisores STREAM 4K :

La disponibilidad de 4K Ultra HD está sujeta a su plan de suscripción a Netflix, al servicio de Internet, a las capacidades del dispositivo y a la disponibilidad del contenido. www.netflix.com/TermsOfUse©2022 Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

prime video

Amazon, Prime Video y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Se aplican la membresía de Amazon Prime o las tarifas de Prime Video. Consulta primevideo.com/terms para más detalles.


HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.

1. Pantalla de inicio


1

En la primera línea de la pantalla, encontrarás las recomendaciones de las últimas películas proporcionadas por la inteligencia artificial integrada en la televisión.




2

En la segunda línea, puedes acceder a todas las aplicaciones preinstaladas, que puedes abrir con un simple clic con el cursor.



3

En la tercera línea, tienes el panel de control y todas las opciones de TV, como Airplay, TV en vivo, A y más.




4

En la cuarta línea, encontrarás los accesos directos de los canales de TV.




5

En la quinta línea, tendrás acceso a los accesos directos de tu navegador y los últimos sitios web visitados.



6

En la sexta y última línea, encontrarás las últimas películas y series en cada plataforma.




2. Personalizar la pantalla de inicio

Aquí tienes los pasos para personalizar tu pantalla de inicio:


1

haz clic en el icono de lápiz.




2

Puedes editar tanto la lista de aplicaciones como la lista de contenido.




3

Para personalizar la lista de aplicaciones, mantén pulsada la aplicación y arrástrala.



4

Para personalizar la lista de contenido, mantén pulsado y arrastra el cuadro de texto.



3. Tecla de control remoto Magic Remote

Magic Remote™

Enciende o apaga el televisor

Micrófono

BOTONES NUMÉRICOS: Ingresa un número de canal de TV

-/≡ : Mostrar la lista de canales

0/ACCESO RÁPIDO: Mantén pulsado para ver la pantalla de edición de acceso rápido.

🔇 : Silenciar/activar el sonido.

+/- : Subir/bajar el volumen.

🏠 : Ir a la página de INICIO (Smart TV).

▲/▼/◀/▶ : Usar los botones ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA para navegar.

RUEDA DE DESPLAZAMIENTO/BOTÓN OK: Desplázate hacia arriba/abajo y pulsa para confirmar la selección.

↶ : Volver atrás. Mantén pulsado para salir.

NETFLIX : Iniciar la aplicación de Netflix.

🔴/🟢/🟡/🔵 : ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL: Las funciones dependen de la pantalla.

PELÍCULAS: Buscar películas.

🔌 : Encender o apagar el decodificador principal.

⋮ AD/SAP : Pulsa para mostrar botones/ajustes adicionales. Mantén pulsado para activar la descripción de audio.

▲◀▶▼ : Cambiar al canal siguiente/anterior.

🗣️ : Mantén pulsado para hablar al usar la función de reconocimiento de voz.

⚙️ : Appuyez pour accéder au menu des paramètres rapides. Appuyez longuement pour accéder au menu principal des paramètres.


📺 : Iniciar la guía de TV.

📺 (SOURCE) : Seleccionar la fuente de entrada y acceder al panel de INICIO.

prime video : Iniciar la aplicación de Amazon Prime Video.

▶ : Reproducción de la selección.

⏸ : Pausa de la selección.




4. Panel de INICIO

Puedes controlar tus dispositivos a través de tu televisor WebOS conectándolos. Toma el ejemplo de conectar tus altavoces:

1

Haz clic en altavoz de televisión.




2

Usa altavoces inalámbricos.




3

Búsqueda de dispositivos Bluetooth.



4


Haz clic en tu dispositivo Bluetooth.



5. Canales

1

Haz clic en fuente – TV en vivo.




2

Haz clic en Configuración – Todas las configuraciones.




3

Haz clic en General – Programas.




4

Puedes elegir entre Programa de TV y configuraciones.




5

Puedes elegir entre Satélite y Antena.



6

Inicia tu búsqueda.




6. ThinQ AI

Con la aplicación ThinQ AI, puedes conectar todos tus dispositivos con tecnología ThinQ AI para controlar tu TV.

Importante: Tu dispositivo, como tu teléfono, debe estar conectado a la misma red de Internet.


1

Primer paso, descarga la aplicación ThinQ AI en tu teléfono.




2

Cuando abres la aplicación, haz clic en Agregar dispositivo, luego haz clic en Seleccionar dispositivo.




3

Puedes conectar y controlar todos los demás dispositivos inteligentes proporcionados con la aplicación ThinQ.




4

Puedes acceder a todas las funcionalidades y categorías en tu TV.




5

Puedes usar tu teléfono como un control remoto.



6

Puedes usar el comando de voz a través de tu teléfono.



7. Organizar los canales satelitales

Para organizar tus diferentes canales, sigue estos pasos:


1

Presiona el botón Configuración en tu control remoto y ve a Todas las configuraciones.




2

Selecciona General y navega a Programas.




3

Elige Gestor de programas.




4

Selecciona Editar todos los programas.




5

Elige la lista que deseas organizar, luego selecciona el canal que deseas.



6

Para gestionar el canal, utiliza las siguientes opciones:
 Bloquear/Desbloquear (rojo)
 ,Omitir / Restaurar(verde),
 Mover (amarillo),
 Editar programa (azul).



8. Búsqueda de canales terrestres

Para buscar canales terrestres, asegúrate de que el cable de antena esté conectado correctamente al puerto RF (DVB-T/T2) de tu televisor. Luego, enciende tu televisor y sigue estos pasos:


1

Presiona el botón Configuración en tu control remoto y ve a Todas las configuraciones.




2

Selecciona General y ve a Programas, selecciona el botón derecho, haz clic en Sintonización y configuración de programas.




3

Búsqueda automática -> selecciona Antena -> Siguiente.



4

Selecciona Búsqueda solo digital -> Siguiente.




5

Espera a que la búsqueda llegue al 100%.



6

Nota: Verifica tanto la antena como el satélite para iniciar la búsqueda de canales satelitales y terrestres simultáneamente.



Conteúdos

Bem-vindo.....	44
1. Tela inicial.....	45
2. Personalizar a tela inicial.....	46
3. Tecla de controle remoto mágica.....	47
4. Painel Inicial.....	48
5. Canais.....	49
6. ThinQ AI.....	50
7. Organizar canais via satélite.....	51
8. Pesquisa por canais terrestres.....	52

Bem-vindo

Obrigado por escolher a TV LED inteligente de alto desempenho e multi-funcional produzida pela STREAM. Esta coisa preciosa vai trazer-lhe um melhor prazer audiovisual. A concepção deste produto teve em consideração factores que afectam a segurança pessoal, e o próprio produto passou por testes rigorosos antes de ser entregue. No entanto, o funcionamento incorrecto pode resultar em choque eléctrico e incêndio catastrófico. Para garantir a segurança, prolongar a vida útil deste produto, e assegurar que o melhor desempenho deste produto pode ser desempenhado na íntegra, leia atentamente o manual e a etiqueta de marcação antes de o utilizar e cumpra as instruções de segurança. É favor guardar o manual do utilizador para utilização posterior.

Leia atentamente este manual para uma utilização correcta antes da instalação e utilização. Recomenda-se manter este manual devidamente guardado para futura verificação. As imagens e ilustrações reais podem diferir da realidade.

NETFLIX

NETFLIX es un servicio de streaming que ofrece un visionado ilimitado de una gran variedad de programas de televisión, películas y documentales premiados.

Se requiere una membresía de streaming de Netflix.

Para televisores STREAM 4K :

La disponibilidad de 4K Ultra HD está sujeta a su plan de suscripción a Netflix, al servicio de Internet, a las capacidades del dispositivo y a la disponibilidad del contenido. www.netflix.com/TermsOfUse©2022 Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

prime video

©2022 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas. Amazon, Prime Video e todas as marcas relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas. A associação ao Amazon Prime ou as taxas do Prime Video são aplicáveis. Consulte primevideo.com/terms para obter detalhes.


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

1. Tela inicial


1

Na primeira linha da tela, você pode encontrar as recomendações mais recentes de filmes feitas pela inteligência artificial integrada à televisão.




2

Na segunda linha, você pode acessar todas as aplicações pré-instaladas, que podem ser abertas com um simples clique do cursor.




3

Na terceira linha, você tem o Painel e todas as opções de TV, como Airplay, TV ao vivo, A e mais.




4

Na quarta linha, você encontrará o atalho dos canais de TV.




5

Na quinta linha, você terá acesso ao atalho do seu navegador e aos últimos sites que visitou.



6

Na sexta e última linha, você encontrará os filmes e séries mais recentes em cada plataforma.




2. Personalizar a tela inicial

Aqui estão as etapas para personalizar sua tela inicial :


1

clique no ícone da caneta.




2

Você pode editar tanto a Lista de Aplicativos quanto a Lista de Conteúdo.




3

Para personalizar a lista de aplicativos, mantenha pressionado o aplicativo e arraste-o.



4

Para personalizar a lista de conteúdo, mantenha pressionada e arraste a caixa de texto.



3. Tecla de controle remoto mágica

Magic Remote™

Ligue a TV ou coloque-a no modo de espera.

Microfone.

BOTÕES NUMÉRICOS: Digite o número do canal de TV.

-/TV: Exiba a lista de canais.

0/ACESSO RÁPIDO: Pressione e segure para ver a tela de acesso rápido.

🔇: Silencie/desative o som.

+🔊-: Aumente/diminua o volume.

🏠: Vá para a página INICIAL (Smart TV).

▲/▼/◀/▶: Pressione os botões ACIMA/ABAIXO/ESQUERDA/DIREITA para navegar.

RODA DE ROLAGEM/TECLA OK: Role para cima/baixo e pressione para confirmar a seleção.

↶: Volte para o anterior. Pressione e segure para sair.

NETFLIX: Inicie o aplicativo Netflix.

🔴/🟢/🟡/🟠: VERMELHO/VERDE/AMARELO/AZUL: As funções são de acordo com a exibição na tela.
FILMES: Busque por filmes.

FILMES: Busque por filmes.

📺: Ligue a principal caixa de set-top ou coloque-a no modo de espera.

...AD/SAP: Pressione para exibir botões/configurações adicionais. Pressione e segure para descrição de áudio.

▲📺▼: Inicie o Guia de TV.

📺: Selecione a fonte de entrada e entre no painel INICIAL.

⚙️: Pressione para entrar no menu de configurações rápidas. Pressione e segure para entrar no menu principal de configurações.


GUIDE: Inicie o Guia de TV.

📺 (SOURCE): Selecione a fonte de entrada e entre no painel INICIAL.

prime video: Inicie o aplicativo Amazon Prime Video.

▶: Inicie a reprodução.

⏸: Pausa na seleção.




4. Painel Inicial

Você pode controlar seus dispositivos por meio da sua TV WebOS conectando-os. Tome o exemplo de conectar seus alto-falantes:

1

Clique em Alto-falante de TV.




2

Use alto-falantes sem fio.




3

Pesquise por dispositivos Bluetooth.



4


Clique no seu dispositivo Bluetooth.



5. Canais

1

Clique em fonte – TV ao vivo.




2

Clique em Configurações – Todas as configurações.




3

Clique em Geral – Programas.




4

Selecionar programa, rotação e configurações.




5

Você pode escolher entre Satélite e Antena.



6

Inicie sua pesquisa.



6. ThinQ AI

Com o aplicativo ThinQ AI, você pode conectar todos os seus dispositivos com a tecnologia ThinQ AI para controlar sua TV.

Importante: Seu dispositivo, como seu telefone, deve estar conectado à mesma rede de internet.


1

Primeiro passo, baixe o aplicativo ThinQ AI no seu telefone.




2

Quando você abre o aplicativo, clique em Adicionar dispositivo, depois clique em Selecionar dispositivo.




3

Você pode conectar e controlar todos os outros dispositivos inteligentes fornecidos com o aplicativo ThinQ.




4

Você pode acessar todas as funcionalidades e categorias na sua TV.




5

Você pode usar seu telefone como controle remoto.



6

Você pode usar o comando de voz via seu telefone.



7. Organizar canais via satélite

Para organizar seus diferentes canais, siga estas etapas:


1

Pressione o botão de configurações no seu controle remoto e vá para Todas as configurações.




2

Selecione Geral e vá para Programas.




3

Escolha Gerenciador de Programas.




4

Selecione Editar todos os programas.




5

Escolha a lista que deseja organizar e, em seguida, selecione o canal desejado.



6

Para gerenciar o canal, use as seguintes opções :
Bloquear/Desbloquear (vermelho),
Pular / Restaurar (verde),
Mover (amarelo),
Editar programa (azul)



8. Pesquisa por canais terrestres

Para procurar canais terrestres, certifique-se de que o cabo da antena esteja corretamente conectado à porta RF (DVB-T/T2) da sua televisão. Em seguida, ligue sua TV e siga estas etapas:


1

Pressione o botão de configurações no seu controle remoto e vá para Todas as configurações.




2

Selecione Geral e vá para Programas, selecione o botão direito, clique em Sintonizações e configurações de programas.




3

Sintonização automática -> selecione Antena -> Próximo.



4

Selecione Busca apenas digital -> Próximo.




5

Aguarde até que a pesquisa atinja 100%.



6

Nota: Marque tanto Antena quanto Satélite para iniciar a pesquisa por satélite e canais terrestres simultaneamente.



Contenido

Bienvenido.....	54
1. Schermata principale.....	55
2. Personalizzare la schermata principale.....	56
3. Tasto del telecomando Magic Remote.....	57
4. Dashboard Home.....	58
5. Canali.....	59
6. ThinQ AI.....	60
7. Organizzare i canali satellitari.....	61
8. Ricerca di canali terrestri.....	62

Bienvenido

Obrigado por escolher a TV LED inteligente de alto desempenho e multi-funcional produzida pela STREAM. Esta coisa preciosa vai trazer-lhe um melhor prazer audiovisual. A concepção deste produto teve em consideração factores que afectam a segurança pessoal, e o próprio produto passou por testes rigorosos antes de ser entregue. No entanto, o funcionamento incorrecto pode resultar em choque eléctrico e incêndio catastrófico. Para garantir a segurança, prolongar a vida útil deste produto, e assegurar que o melhor desempenho deste produto pode ser desempenhado na íntegra, leia atentamente o manual e a etiqueta de marcação antes de o utilizar e cumpra as instruções de segurança. É favor guardar o manual do utilizador para utilização posterior.

Leia atentamente este manual para uma utilização correcta antes da instalação e utilização. Recomenda-se manter este manual devidamente guardado para futura verificação. As imagens e ilustrações reais podem diferir da realidade.

NETFLIX

NETFLIX es un servicio de streaming que ofrece un visionado ilimitado de una gran variedad de programas de televisión, películas y documentales premiados.

Se requiere una membresía de streaming de Netflix.

Para televisores STREAM 4K :

La disponibilidad de 4K Ultra HD está sujeta a su plan de suscripción a Netflix, al servicio de Internet, a las capacidades del dispositivo y a la disponibilidad del contenido. www.netflix.com/TermsOfUse©2022 Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

prime video

©2022 Amazon.com, Inc. o le sue affiliate. Amazon, Prime Video e tutti i marchi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Si applicano la membership Amazon Prime o le tariffe di Prime Video. Consulta primevideo.com/terms per ulteriori dettagli.


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

1. Schermata principale


1

Nella prima riga dello schermo, troverai le raccomandazioni delle ultime novità cinematografiche fornite dall'intelligenza artificiale integrata nella televisione.




2

Nella seconda riga, puoi accedere a tutte le applicazioni preinstallate, che puoi aprire con un semplice clic del cursore.




3

Nella terza riga, hai il pannello di controllo e tutte le opzioni TV, come Airplay, TV in diretta, A e altro.




4

Nella quarta riga, troverai gli shortcut dei canali TV.




5

Nella quinta riga, avrai accesso agli shortcut del tuo browser e agli ultimi siti web visitati.



6

Nella sesta e ultima riga, troverai le ultime novità cinematografiche e serie su ogni piattaforma.




2. Personalizzare la schermata principale

Ecco i passaggi per personalizzare la schermata principale:


1

clicca sull'icona della penna.




2

Puoi modificare sia la lista delle applicazioni che la lista dei contenuti.




3

Per personalizzare la lista delle applicazioni, tieni premuta l'applicazione e trascinala.



4

Per personalizzare la lista dei contenuti, tieni premuto e trascina la casella di testo.



3. Tasto del telecomando Magic Remote

Magic Remote™

Accendi o spegni la TV.

Microfono.

NUMERI DEI TASTI: Inserisci un numero di canale TV.

-/≡ : Mostra la lista dei canali.

0/ACCESSO RAPIDO: Tieni premuto per visualizzare la schermata di modifica dell'accesso rapido.

🔇 : Muta/riattiva l'audio.

+🔊- : Alza/abbassa il volume.

🏠 : Vai alla pagina HOME (Smart TV).

▲/▼/◀/▶ : Usa i tasti SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA per navigare.

ROTELLA DI SCORRIMENTO/TASTO OK: Scorri su/giù e premi per confermare la selezione.

↶ : Torna indietro. Tieni premuto per uscire.

NETFLIX : Avvia l'applicazione Netflix.

🔴/🟢/🟡/🟠: ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU: Le funzioni dipendono dalla visualizzazione.

FILM: Cerca film.

🔌 : Accendi o spegni il decoder principale.

⋮ AD/SAP: Premi per visualizzare pulsanti/impostazioni aggiuntive. Tieni premuto per l'audio descrizione.

▲◀▶ : Passa al canale successivo/precedente.

🗣️ : Tieni premuto per parlare quando si utilizza la funzione di riconoscimento vocale.

⚙️ : Premi per accedere al menu delle impostazioni rapide. Tieni premuto per accedere al menu delle impostazioni principali.


≡ GUIDE : Avvia la guida TV.

📺 (SOURCE) : Seleziona la sorgente di ingresso e accedi alla dashboard HOME.

prime video : Avvia l'applicazione Amazon Prime Video.

▶ : Riproduci la selezione.

⏸ : Metti in pausa la selezione.




4. Dashboard Home

Puoi controllare i tuoi dispositivi tramite la tua TV WebOS collegandoli. Prendi l'esempio del collegamento degli altoparlanti:

1

Clicca su altoparlante TV.




2

Usa altoparlanti wireless.




3

Ricerca dispositivi Bluetooth.



4


Clicca sul tuo dispositivo Bluetooth.



5. Canali

1

Clicca su Sorgente - TV in diretta.




2

Clicca su Impostazioni - Tutte le impostazioni.




3

Clicca su Generale - Programmi.




4

Seleziona programma, rotazione e impostazioni.




5

Puoi scegliere tra Satellite e Antenna.



6

Inizia la tua ricerca.



6. ThinQ AI

Con l'app ThinQ AI puoi collegare tutti i tuoi dispositivi con la tecnologia ThinQ AI per controllare la tua TV.

Importante: Il tuo dispositivo, come il tuo telefono, deve essere connesso alla stessa rete Internet.

1

Primo passo, scarica l'app ThinQ AI sul tuo telefono.

2

Quando apri l'app, fai clic su Aggiungi dispositivo, quindi fai clic su Seleziona dispositivo.

3

Puoi connettere e controllare tutti gli altri dispositivi intelligenti forniti con l'app ThinQ.

4





Puoi accedere a tutte le funzionalità e categorie sulla tua TV.

5

Puoi usare il tuo telefono come telecomando.

6

Puoi utilizzare il comando vocale tramite il tuo telefono.




7. Organizzare i canali satellitari

Per organizzare i tuoi diversi canali, segui questi passaggi:


1

Premi il pulsante Impostazioni sul tuo telecomando e vai a Tutte le impostazioni.




2

Seleziona Generale e vai a Programmi.




3

Scegli Gestore programmi.




4

Seleziona Modifica tutti i programmi.




5

Scegli la lista che desideri organizzare, quindi seleziona il canale desiderato.



6

Per gestire il canale, utilizza le seguenti opzioni: Blocca/Sblocca (rosso), Salta / Ripristina (verde), Sposta (giallo), Modifica programma (blu).




8. Ricerca di canali terrestri

Per cercare canali terrestri, assicurati che il cavo dell'antenna sia correttamente collegato alla porta RF (DVB-T/T2) del tuo televisore. Quindi, accendi il tuo televisore e segui questi passaggi:


1

Premi il pulsante Impostazioni sul tuo telecomando e vai a Tutte le impostazioni.




2

Seleziona Generale e vai a Programmi, seleziona il pulsante destro, fai clic su Sintonizzazione e impostazioni dei programmi.



3

Sintonizzazione automatica -> seleziona Antenna -> Avanti.



4

Seleziona Ricerca solo digitale -> Avanti.




5

Attendi che la ricerca raggiunga il 100%.



6

Nota: Verifica sia l'antenna che il satellite per avviare la ricerca di canali satellitari e terrestri contemporaneamente.



Summary

Willkommen	64
1. Startbildschirm	65
2. Startbildschirm anpassen	66
3. Magische Fernbedienungstaste	67
4. Home-Dashboard	68
5. Kanäle	69
6. ThinQ AI	70
7. Satellitenkanäle organisieren	71
8. Suche nach terrestrischen Kanälen	72

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den leistungsstarken und multifunktionalen intelligenten LED-Fernseher von STREAM entschieden haben. Dieses wertvolle Gerät wird Ihnen eine bessere audiovisuelle Freude bringen. Das Design dieses Produkts berücksichtigt Faktoren, die die persönliche Sicherheit beeinflussen, und das Produkt selbst hat strenge Tests vor der Lieferung durchlaufen. Unsachgemäße Bedienung kann jedoch zu Stromschlägen und Brandkatastrophen führen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, die Lebensdauer dieses Produkts zu verlängern und sicherzustellen, dass die beste Leistung dieses Produkts voll zur Geltung kommt, lesen Sie bitte das Handbuch und das Markenetikett sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen. Bewahren Sie bitte das Benutzerhandbuch für späteren Gebrauch auf.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Verwendung für eine ordnungsgemäße Nutzung. Es wird empfohlen, diese Anleitung für zukünftige Überprüfungen aufzubewahren. Die tatsächlichen Bilder und Illustrationen können im Erscheinungsbild von der Realität abweichen.

NETFLIX

NETFLIX ist ein Streaming-Dienst, der uneingeschränktes Ansehen einer breiten Auswahl an preisgekrönten TV-Sendungen, Filmen und Dokumentationen ermöglicht.

Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich.

Für STREAM 4K-Fernseher:

Die Verfügbarkeit von 4K Ultra HD hängt von Ihrem Netflix-Abonnementplan, Ihrem Internetdienst, den Gerätefunktionen und der Verfügbarkeit von Inhalten ab. www.netflix.com/TermsOfUse

prime video

©2022 Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften. Amazon, Prime Video und alle verwandten Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften. Es gelten die Mitgliedschaftsbedingungen von Amazon Prime oder die Gebühren von Prime Video. Details findest du unter primevideo.com/terms.


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

1. Startbildschirm


1

In der ersten Zeile des Bildschirms findest du die neuesten Filmempfehlungen der integrierten KI des Fernsehers.




2

In der zweiten Zeile kannst du auf alle vorinstallierten Anwendungen zugreifen, die du durch einfaches Klicken mit dem Cursor öffnen kannst.



3

In der dritten Zeile befindet sich das Dashboard und alle TV-Optionen wie Airplay, Live-TV, A und mehr.




4

In der vierten Zeile findest du die Verknüpfung zu den TV-Sendern.




5

In der fünften Zeile hast du Zugriff auf die Verknüpfung deines Browsers und die zuletzt besuchten Websites.



6

In der sechsten und letzten Zeile findest du die neuesten Filme und Serien auf jeder Plattform.




2. Startbildschirm anpassen

Hier sind die Schritte zum Anpassen deines Startbildschirms:


1

Klicke auf das Stiftsymbol.




2

Du kannst sowohl die App-Liste als auch die Content-Liste bearbeiten.




3

Um die App-Liste anzupassen, halte die App gedrückt und ziehe sie.




4

Um die Content-Liste anzupassen, halte die Textbox gedrückt und ziehe sie.



3. Magische Fernbedienungstaste


Magic Remote™

 : Schalte den Fernseher ein oder in den Standby-Modus.

Mikrofon.


NUMMERNTASTEN: Geben Sie eine TV-Kanalnummer ein.


 : Zeige die Kanalliste an.

 / QUICK ACCESS: Drücke lange, um den Bildschirm für den Schnellzugriff zu sehen.

 : Ton stummschalten/aktivieren.


 : Erhöhe/verringere die Lautstärke.


 : Gehe zur HOME-Seite (Smart TV).

 : Drücke die Tasten HOCH/RUNTER/ LINKS/RECHTS, um zu navigieren.


DREHRAD/OK-TASTE: Rolle nach oben/unten und drücke zum Bestätigen der Auswahl.


 : Zurück gehen. Drücke lange, um zu verlassen.


 : Starte die Netflix-App.


 ROT/GRÜN/GELB/BLAU: Die Funktionen richten sich nach der Bildschirmanzeige.


FILME: Suche nach Filmen.

 : Schalte den Haupt-Set-Top-Box ein oder in den Standby-Modus.


 : Drücke, um zusätzliche Schaltflächen/Einstellungen anzuzeigen. Halte für Audiodeskription gedrückt.


 : Wechsel zum nächsten/vorherigen Kanal.

 : Halte zum Sprechen bei Verwendung der Spracherkennungsfunktion gedrückt.


 : Drücke, um das Menü für die Schnelleinstellungen aufzurufen. Halte gedrückt, um das Hauptmenü für die Einstellungen aufzurufen.

 : Starte den TV Guide.

 (SOURCE) : Wähle die Eingangsquelle und betrete das HOME-Dashboard.

 : Starte die Amazon Prime Video-App.

 : Spiele die Auswahl ab.

 : Pausiere die Auswahl.




4. Home-Dashboard

Du kannst deine Geräte über deinen WebOS-TV steuern, indem du sie anschließt. Nimm das Beispiel des Anschließens deiner Lautsprecher:

1

Klicke auf Fernsehlautsprecher.




2

Verwende kabellose Lautsprecher.




3

Suche nach Bluetooth-Geräten.



4


Klicke auf dein Bluetooth-Gerät.



5. Kanäle

1

Klicke auf Quelle – Live-TV.




2

Klicke auf Einstellungen – Alle Einstellungen.




3

Klicke auf Allgemein – Programme.




4

Programm auswählen, drehen und Einstellungen.




5

Sie können zwischen Satellit und Antenne wählen.



6

Starte deine Suche.



6. ThinQ AI

Mit der ThinQ AI-App kannst du alle deine Geräte mit der ThinQ AI-Technologie verbinden, um deinen Fernseher zu steuern.

Wichtig: Dein Gerät, wie dein Telefon, muss mit demselben Internetnetzwerk verbunden sein.

1

Erster Schritt, lade die ThinQ AI APP auf dein Telefon herunter.

2

Wenn du die App öffnest, klicke auf Gerät hinzufügen, klicke dann auf Gerät auswählen.

3

Du kannst alle anderen mit der ThinQ App gelieferten intelligenten Geräte verbinden und steuern.

4






Du kannst auf alle Funktionen und Kategorien auf deinem Fernseher zugreifen.

5

Du kannst dein Telefon als Fernbedienung verwenden.

6

Du kannst den Sprachbefehl über dein Telefon verwenden.



7. Satellitenkanäle organisieren

Um deine verschiedenen Kanäle zu organisieren, befolge diese Schritte:


1

Drücke die Einstellungstaste auf deiner Fernbedienung und gehe zu Alle Einstellungen.




2

Wähle Allgemein und gehe zu Programme.




3

Wähle Programm-Manager.




4

Wähle Alle Programme bearbeiten.




5

Wähle die Liste, die du organisieren möchtest, und wähle dann den gewünschten Kanal aus.



6

Verwende die folgenden Optionen, um den Kanal zu verwalten:
Sperren/Entsperren (rot),
Überspringen / Wiederherstellen (grün),
Verschieben (gelb),
Programm bearbeiten (blau).



8. Suche nach terrestrischen Kanälen

Um terrestrische Kanäle zu suchen, stelle sicher, dass das Antennenkabel ordnungsgemäß mit dem RF-Anschluss (DVB-T/T2) deines Fernsehers verbunden ist. Dann schalte deinen Fernseher ein und befolge diese Schritte:

1

Drücke die Einstellungstaste auf deiner Fernbedienung und gehe zu Alle Einstellungen.




2

Wählen Sie Allgemein aus und navigieren Sie zu Programmen, wählen Sie die rechte Taste, klicken Sie auf Programmtuning & Einstellungen.



3

Automatische Abstimmung -> wähle Antenne -> Weiter.



4

Wähle Digitale Suche nur -> Weiter.




5

Warte, bis die Suche 100% erreicht hat.



6

Hinweis: Überprüfe sowohl Antenne als auch Satellit, um die Suche nach Satelliten- und terrestrischen Kanälen gleichzeitig zu starten.



STREAM[®]

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

